

# Alternative WORLD GAMES

## INSTRUCTIONS POUR CBM64 & ATARI ST

Pourquoi être sérieux quand on peut avoir une vision différente, plus amusante des choses? Cette invention ingénieuse mais désopilante vous fera tordre de rire; sans compter la rivière, le canal, le sac...

Vous irez courir à Naples, lancer des bottes au Colisée, grimper les poteaux à Vérone et courir sur les murs à Venise! Si vous tenez toujours le coup, vous pourrez essayer la mise en équilibre d'assiettes, le saut de rivières, le Pogo et la Bataille d'Oreillers.

Recaptez l'essence même de l'esprit de compétition dans cette collection d'**ALTERNATIVE AUX JEUX MONDIAUX!**

## COMMENT JOUER

Une fois l'écran de titres chargé, appuyez **FEU**. Une fois l'écran de crédits chargé, appuyez sur **FEU** de nouveau pour charger le **MENU DE SELECTION DE PAYS**. Tapez votre nom et appuyez sur **RETURN** puis choisissez votre pays en appuyant sur haut ou bas pour sélectionner le drapeau requis et appuyez sur **FEU**.

## MENU DE SELECTION DE JEU

Vous verrez un écran contenant un enregistreur vidéo et neuf moniteurs. En déplaçant le manche à balai vers le haut ou vers le bas, vous pouvez changer de 'numéro de chaîne' sur l'enregistreur vidéo. Appuyez sur **FEU** pour illuminer chaque moniteur de jeu et afficher votre ou vos jeu(x) choisi(s).

Si vous choisissez le numéro 9, vous aurez le choix entre **COMPETITION** et **ENTRAINEMENT (COMPETITION AND PRACTICE)** en déplaçant le manche à balai vers la gauche ou vers la droite.

Appuyez sur **FEU** pour charger votre premier jeu choisi.

A la fin d'un jeu d'entraînement, on vous demandera si vous voulez **ESSAYER ENCORE (TRY AGAIN)**. Déplacez le manche à balai vers le haut ou le bas pour choisir et appuyez sur **FEU** pour sélectionner.

Utilisez la touche **RUN/STOP** pour permuter entre musique/effets.

## JEU 1 - SAC RACE (COURSE DE SACS)

Au début du jeu, on vous demande de choisir votre adversaire. Déplacez le rehaut à l'aide du manche à balai et sélectionnez en appuyant sur **FEU**. Utilisez **GAUCHE/DROITE** pour faire avancer votre joueur - la précision de temps est importante! Si vous tombez, appuyez sur **HAUT** pour relever votre joueur et utilisez **HAUT** ou **BAS** pour éviter les trous dans la rue. Pour sauter, appuyez sur **FEU**.

## JEU 2 - PILES OF PLATES (TAS D'ASSIETTES)

Au début du jeu, appuyez sur **HAUT/BAS** pour accroître ou décroître le nombre d'assiettes puis appuyez sur **FEU** pour commencer.

En appuyant sur **HAUT**, vous augmentez la vitesse de marche de votre joueur et en appuyant sur **BAS**, vous la diminuez. (Attention: si vous retenez le joueur pendant longtemps, il commencera à marcher en arrière!).

**GAUCHE/DROITE** déplace ses mains en avant et en arrière tout en tenant en équilibre le tas d'assiettes. **FEU** laissera tomber une assiette du haut du tas.

### **JEU 3 – BOOT THROWING (LANCER DE BOTTES)**

Au début du jeu, appuyez sur **HAUT/BAS** pour sélectionner **EMPTY BOOT** (Botte vide) ou **BOOT FILLED WITH WATER** (Bottes pleines d'eau) (qui peuvent se déplacer plus loin), puis appuyez sur **FEU** pour commencer.

**GAUCHE/DROITE** fait tourner la botte en l'air – le minutage doit être précis! Augmentez petit à petit la vitesse de rotation en faisant attention à l'indicateur de vitesse. Une fois en pleine vitesse, lancez la botte aussi tôt que possible, avant que votre compétiteur ne perde sa force (plus rapidement si la botte est pleine). Appuyez sur **FEU** pour lancer la botte.

### **JEU 4 – RIVER JUMP (SAUT DE RIVIERE)**

Appuyez sur **FEU** pour faire courir votre compétiteur. Votre vitesse dépend de l'angle de votre perche que vous pouvez changer en appuyant sur **HAUT** ou **BAS**. Le meilleur angle est parfaitement plat mais le perche est lourde et risque de tomber.

Si la perche est assez basse, votre compétiteur sautera au bord de l'eau. Lorsque la perche est droite dans l'eau, appuyez sur **FEU** pour la laisser tomber sauter à l'autre côté.

### **JEU 5 – POLE CLIMBING**

Au début du jeu, sélectionnez votre adversaire comme dans "Sack Race". Pour faire monter le poteau à votre compétiteur, vous devez suivre la séquence **HAUT-FEU-BAS**, (tout en tenant **FEU** appuyé), relâchez **FEU**: **HAUT-FEU**, etc. La vitesse de montée dépend de la rapidité du manche à balai. Si vous atteignez le sommet du poteau, vous prendrez la bouteille de champagne mais vous devez redescendre en glissant soigneusement le long du poteau avant votre adversaire. Appuyez sur **FEU** assez souvent pour ralentir votre descente, autrement vous lâcherez la bouteille.

### **JEU 6 – RUN UP THE WALL (COURSE SUR LE MUR)**

Pour faire commencer à courir votre compétiteur, appuyez sur **HAUT**. Appuyez sur **HAUT** et **HAUT** encore pour augmenter votre vitesse et sur **BAS** pour la ralentir.

Le perroquet qui porte le chapeau s'arrête trois fois en l'air avant de le laisser tomber. Pour attraper le chapeau, assurez-vous que vous vous trouvez directement sous le perroquet lorsqu'il lâche le chapeau, puis appuyez sur **FEU**.

Quand vous vous approchez du mur, appuyez d'abord sur **FEU** puis, pendant que vous montez en courant, appuyez sur **HAUT**. Au point le plus élevé que vous atteignez, appuyez sur **FEU** et le chapeau collera au mur. Tirez le manche à balai vers la **GAUCHE** puis vers le **BAS** pour bien atterrir. Un essai n'est réussi que si vous avez le chapeau (il se colle au mur automatiquement).

### **JEU 7 – PILLOW FIGHT (BATAILLE D'OREILLERS)**

Au début du jeu, sélectionnez votre adversaire comme dans "Sack Race".

Essayez d'envoyer votre adversaire dans l'eau en lui tapant dessus plusieurs fois avec votre oreiller.

Pour les deux joueurs:–

<b>HAUT</b>	Défendez votre côté le plus proche.
<b>BAS</b>	Défendez votre côté le plus éloigné.
<b>FEU &amp; HAUT</b>	Tapez sur votre côté le plus proche.
<b>FEU &amp; BAS</b>	Tapez sur votre côté le plus éloigné.

Pour le joueur gauche:–

<b>DROITE</b>	Protégez-vous d'un coup d'en haut.
<b>FEU &amp; DROITE</b>	Tapez d'en haut.

Pour le joueur de droite:–

<b>GAUCHE</b>	Protégez vous d'un coup d'en haut.
---------------	------------------------------------

**FEU & GAUCHE** Tapez d'en haut.  
Le joueur qui tombe dans l'eau perd le jeu.

### JEU 8 - POGO

Vous devez sauter tout autour du terrain en crevant les ballons. Votre temps est limité, 9 minutes, 59 secondes. Après cela, le message "OUT OF TIME" (Temps Terminé) apparaît, donc pas de retard!

**HAUT** bouge dans la direction à laquelle vous faites face, **BAS** dans la direction opposée et **GAUCHE/DROITE** change de direction.

Appuyez sur **FEU** pour vous relever après une chute ou pour sauter plus haut.

### LES COMMANDES

#### CBM 64

Tous les mouvements sont contrôlés par manche à balai. En appuyant sur 'Q' pendant le mode entraînement, vous quittez l'épreuve en cours et vous chargez l'épreuve sélectionnée suivante.

#### Atari ST

Tous les mouvements sont contrôlés par manche à balai. Appuyez sur 'ESPACE' pour commuter entre musique et effets sonores. En appuyant sur 'ESCAPE' pendant le mode entraînement, vous quittez l'épreuve en cours et vous chargez l'épreuve sélectionnée suivante.

### UTILISATEURS D'ATARI ST

**POGO** - Comme Commodore 64, à l'exception de:-

**HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE** pour vous déplacer dans chaque direction.

**HAUT-BAS-FEU** pour augmenter ou diminuer le ressort, la puissance ou pour vous relever après une chute.

### INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

#### CBM64/128

**Cassette:** Introduire la cassette dans le magnétophone. Appuyer simultanément sur **SHIFT & RUN/STOP**, puis la touche **PLAY**. Le programme va se charger et démarrer automatiquement.

**Disquette:** Introduire la disquette. Taper **LOAD""**, 8,1 et frapper **RETURN**. Le programme va se charger et démarrer automatiquement.

#### ATARI ST

Coupez l'ordinateur. Insérez disque 1. Allumez l'ordinateur. Le jeu se chargera et se démarrera automatiquement.